

BRClamp

Assemblaggio sul telaio del modulo



Ausilio di montaggio per tutti gli ottimizzatori BRC

Fissaggio rapido e sicuro direttamente sul telaio del modulo, per un'installazione pulita ed efficiente.



Massimo risparmio di tempo

Gli ottimizzatori vengono premontati a terra direttamente sul modulo. Sul tetto devono poi essere collegati solo i cavi stringa, perfettamente preparati.



Maggiore flessibilità

Scegli liberamente se montare l'ottimizzatore con BRClamp direttamente sul telaio del modulo o fissarlo al telaio di montaggio.



**SIMPLE.
SMART.
OPTIMIZED.**

DATI TECNICI

DATI	
Dimensioni (L x L x A)	40 mm x 53 mm x 1,5 mm
Peso	33 g
Montaggio	Con vite M8 in dotazione
Materiale	Acciaio inossidabile
Contenuto della confezione	BRClamp e vite M8
Testa della vite	6 mm (esagono interno)
Numero di pezzi per cartone	150 pezzi per cartone (15 sacchetti da 10 pezzi ciascuno)




Assicurarsi che il modulo sia adatto al montaggio con BRClamp. Prestare attenzione alla lunghezza della vite del BRClamp per non danneggiare il retro del modulo.




1

Avvitare leggermente la vite nella BRClamp. Posizionare il lato della BRClamp contrassegnato con "Optimizer facing side" sulla parte anteriore dell'ottimizzatore. Assicurarsi che il rilievo della BRClamp sia saldamente inserito nell'apposita sede dell'ottimizzatore.




2

Scegli un lato del telaio del modulo, sul retro del modulo, per il posizionamento dell'ottimizzatore. Attenzione: la vite non deve entrare in contatto con il retro del modulo.



3

Fissare l'ottimizzatore e la BRClamp al modulo frapposto. Infine serrare la vite a 9 Nm.



GARANZIA

Grazie alla nostra elettronica Long Life, garantiamo 25 anni su tutti i BRC Power Optimizer.



ELETTRONICA A LUNGA DURATA

Il Power Optimizer possiede un'elettronica a lunga durata grazie alla nostra nuova tecnologia GaN.



RENDIMENTO MASSIMO

È possibile installare più moduli fotovoltaici e utilizzare più energia.



SUPPORTO AFFIDABILE

Puoi contattarci per qualsiasi esigenza via e-mail e telefono.

BRC
SOLAR

